Gabarrón

TOALLERO DE BAÑO

TBB8i 300 W
TBB12i 600 W

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez.

CE

1.- IMPORTANTE

- La garantía del toallero no cubrirá cualquier daño causado por la no observancia de alguna de estas instrucciones.
- Lea atentamente estas instrucciones antes de conectar este aparato por primera vez. Este manual debe ser conservado y dado a cualquier nuevo usuario.
- Compruebe que el voltaje de la placa de características del toallero coincide con el voltaje de la red donde se va a conectar.
- Las superficies del toallero pueden estar calientes. Vigilar a los niños pequeños que pudieran estar en las proximidades del aparato.
- Instalar de tal forma que los niños no lo usen a modo de escalera.
- Este toallero debe ser desconectado de la red eléctrica antes de efectuar cualquier reparación en su interior.
- El uso de estos toalleros está prohibido en presencia de gases, explosivos u objetos inflamables
- El toallero no debe ser instalado justo debajo de una toma de corriente.
- El toallero debe ser instalado de forma que los interruptores u otros controles no puedan ser tocados por una persona que esté usando el baño o la ducha.
- La instalación debe ser efectuada de acuerdo con la legislación eléctrica vigente.
- El cable de conexión no deberá entrar en contacto con el toallero.
- Si la manguera de conexión de esta unidad se encuentra dañada deberá ser sustituida con el fin de evitar un peligro, por un servicio autorizado por el fabricante, ya que se necesitan herramientas especiales.
- La presencia en el aire de partículas de humo o polución puede, con el tiempo, oscurecer las paredes y superficies alrededor del aparato.
- Todos los modelos incorporan un dispositivo de seguridad. Éste desconectará el toallero si por alguna razón se sobrecalienta. Si actuara el dispositivo de seguridad el toallero deberá ser reparado por un servicio autorizado por el fabricante

ES

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicio normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.
Estas disposiciones solamente son válidas en los países miembros de la UE.

AENOR ER Empresa Registrada ER-0706/1/99
AENOR Gestión Ambiental 1999/0402/GM/01
CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

www.elnur.es

ELNUR s.a.
Travesia de Villa Esther, 11
28110 ALGETE
Madrid
+34 902 19 57 14

Como parte de la política de mejora continua Elnur s.a. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

@ 2009 Cod. 50100291

- **2.- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

El toallero está diseñado para funcionar únicamente en posición vertical y fijado a la pared, nunca al techo.
La fijación a la pared se realiza mediante los soportes suministrados con el aparato, según el siguiente esquema.



TBB12i TBB8i

Mantener una distancia libre de 5 cm alrededor del toallero.

El modo en que deben colocarse los soportes se indica en la secuencia que se detalla a continuación:



Conectar la manguera a una toma de corriente fija o a una clavija sin toma de tierra. **(Atención: sólo para instalaciones eléctricas que dispongan de hilo piloto: Conectar el hilo piloto al cable negro marcado como "FIL PILOTE".)**

3.- MODO DE EMPLEO



Aspecto del teclado

Con esta tecla podrá encender o apagar el toallero.

Ajuste la temperatura con ayuda de estas dos teclas y de la escala superior que se irá iluminando.

Seleccione el modo de funcionamiento presionando esta tecla hasta que se ilumine el indicador deseado:

auto Modo auto, disponible sólo en instalaciones con FIL PILOTE. En el resto de instalaciones pulse la tecla mode hasta que el piloto auto se apague.

Modo confort. Mantendrá la temperatura seleccionada.

Modo economía. Buscará la temperatura confort menos 3,5ºC.

Modo Antihielo. Permite mantener una temperatura de 7ºC con el fin de evitar heladas.

Este piloto se encenderá cuando la resistencia eléctrica está consumiendo energía.

Manteniendo presionada esta tecla más de tres segundos el teclado se bloqueará para evitar manipulaciones. Pulsar otros tres segundos para desbloquearlo.

1h • • 2h Presionando esta tecla alternativamente se iluminan los pilotos correspondientes a 1h ó 2h de funcionamiento ininterrumpido. Esto puede resultar útil para secar toallas. Transcurrido el tiempo seleccionado o si pulsa esta tecla el toallero vuelve al modo de funcionamiento anteriormente seleccionado.

Es normal que las barras de los extremos del toallero estén a distinta temperatura que las demás debido a la distribución de temperaturas en el interior.

4.- MANTENIMIENTO

El toallero no precisa de ningún tipo de mantenimiento especial.

Limpie el polvo con un trapo, sólo cuando la unidad esté desconectada y fría. No utilice disolventes ni productos abrasivos.

Este toallero ha sido fabricado dentro de un sistema de calidad asegurada y conforme a procesos respetuosos con el medio ambiente.

Este aparato se rellena con una cantidad precisa de fluido especial. Las reparaciones que necesiten la apertura del depósito no deberán efectuarse más que por el fabricante o su servicio postventa, quienes deberán ser avisados en caso de fuga.

Una vez finalizada la vida útil del aparato, llévelo a un punto limpio para que sus materiales puedan ser reciclados de forma adecuada.

5.- ESQUEMA ELECTRICO

Tensión: 220 – 240 V~
Clase II
IP 44
IK 09



Sólo para instalaciones eléctricas que dispongan de hilo piloto: Conectar el hilo piloto al cable negro marcado como "FIL PILOTE"

Conectar los otros dos cables a una toma de corriente fija o a una clavija SIN toma de tierra.